

Návod na montáž a používání nosiče kol **ALFA 2, ALFA 2 OFF, ALFA 3**

Nosič se skládá z několika částí (viz obrázky):

(A) Tělo nosiče	1 ks	
(B) Upínací šroub M20x1,5	1 ks	
(C) Element pojistný	1 ks	
(D) Nosník kol s upínacími elementy	2 – 3 ks	(dle verze)
(E) Držák osvětlení a úchytky SPZ	1 ks	
(F) Sada světel s připojovacím kabelem a zástrčkou	1 ks	
(G) Úchytky SPZ	1 ks	
(H) Rám trubkový s upínacími elementy	1 ks	
(I) Příchytky kabelu světel	6 ks	
(J) Táhlo sklopného mechanismu	1 ks	

Postup montáže:

1) Tělo nosiče (A) nasuneme zezadu na kouli tažného zařízení automobilu a zašroubujeme Upínací šroub M20x1,5 (B), který velmi dobře utáhneme přibaleným klíčem velikosti 30. Doporučený utahovací moment 200 Nm.

2) Na Upínací šroub (B) nasadíme nejdříve Element pojistný (C) uchycený na řetízku a pak na něj našroubujeme uzamykatelnou matici pro zajištění nosiče proti krádeži.

3) Z Rámu trubkového s upínacími elementy (H) uvolníme šrouby s ruční maticí a podložkou. Rám přiložíme promáčknutými konci k zahnutým trubkám Těla nosiče (A). Šrouby prostrčíme otvory zpět, přiložíme podložky a utáhneme matice. Při uskladnění nosiče se tyto ruční matice jen povolí a Rám se sklopí.

4) Zástrčku Sady světel (F) zastrčíme do zásuvky tažného zařízení na autě a odzkoušíme funkčnost koncových světel.

5) Zadní SPZ vozidla odšroubujeme nebo vyjmeme z držáku a zasuneme do úchytky SPZ (G) na nosiči.

6) Nyní provedeme ustavení jízdních kol na nosiči. Postavíme kolo na první (od zádi automobilu) Nosník kol s upínacími elementy (D), usadíme v plastovém žlábků a provedeme upnutí kola v podélném směru. Nejkratším upínacím elementem (H) uchytíme pomocí svěrky rám jízdního kola v nejlépe přístupném místě a pevně utáhneme ruční plastovou maticí. Upínacím elementem je možné posouvat po Rámu (H) a tak si najdeme jeho nejvýhodnější pozici. Pokračujeme upnutím kola v příčném směru utahením plastového pásku kolem rádku kola. Obdobně postupujeme u dalších kol.

7) Poslední kolo zajistíme uzamykatelnou maticí. Pokud přepravujeme menší počet kol, lze uzamykatelnou maticí přesunout na příslušný upínací element. U přepravy menšího počtu kol dodržujeme vždy zásadu umístování kol od zádi automobilu.

Tímto máme nosič připraven k používání. Pro důkladné zabezpečení kol proti krádeži doporučujeme použít lankový zámek.

8) Chceme-li se dostat pohodlně do kufru vozidla nebo otevřít 5. dveře u hatchbacku, můžeme využít sklopného mechanismu nosiče. Jednou rukou zatlačíme na nosič směrem k zádi vozidla (k odlehčení jeho zatížení), druhou rukou uchopíme Táhlo sklopného mechanismu (J) co nejpřesněji uprostřed, zatáhneme Táhlo dozadu a celý nosič sklopíme na doraz (i s naloženými jízdními koly). Pozor! Nesklápět nosič tlakem na Táhlo (ale rukou, kterou jsme tlačili na nosič). Pro uvedení nosiče zpět do jízdní polohy postupujeme opačně. Zvedneme sklopený nosič do vodorovné polohy jemným rázem až zacvakne západka sklopného mechanismu a nosič ve vodorovné poloze zabezpečí. Před jízdou vždy toto zabezpečení zkontrolovat!

9) Uzamykatelné matice začnou fungovat až po dotažení napevno!