

POJISTNÉ ŠROUBY KOL

» Sada 4 kusy

» Použitelné pro slitinové i ocelové disky.

» Vysoká torzní nosnost, dostatečná povrchová tvrdost.



Tabulka použití (podle typů šroubů/matek)

A M12x1,25x26mm kuželové sedlo Kat. č. 01 350		
CITROEN Saxo, Xsara, ZX, Berlingo, BX, C5, Xantia, XM	LADA 1200, 1300, 1500, 1600, Samara, 2110, 2111	SEAT Ibiza I do 8/1993
FIAT Uno, Cinquecento, Punto, Bravo, Croma, Marea, Panda, Doblo, Multipla, Stilo	PEUGEOT 106, 206, 306, 307, 309, 406, Partner, 604, 607	ŠKODA Favorit, Forman, Forman Pick-up do 1992
		VOLVO 440, 460, 480

B M12x1,5x26mm kuželové sedlo Kat. č. 01 352		
BMW řada 3, 5, 7, 8, M3, M5, Z3	RENAULT Clio, Kangoo, R5 R9, R19, R21, R31, Twingo, Megane, Laguna II, Laguna, Safrane, Scenic	
FORD Escort/Orion do 7/90	SEAT Ibiza (do 2002), Cordoba (do 2002)	
OPEL Corsa, Tigra, Astra, Calibra, Vectra, Zafira, Omega, Senator		

C M12x1,5x26mm kulové sedlo Kat. č. 01 351		
AUDI 50, 80 (typ 81) Coupe do 7/84	SEAT Arosa, Ibiza II od 9/93, Cordoba, Inca, Toledo I	
ŠKODA Favorit, Forman, Forman Pick-up od 1993, Felicia, Felicia Pick-up od 1993	VW Caddy, Corrado 4S, Derby, Jetta, Lupo, Golf I a II, Golf III 4S, Scirocco, Passat 4S, Polo (94-01)	

D M14x1,5x26mm kulové sedlo Kat. č. 01 353		
AUDI 80, 90, 100, 200, A2, A3, A4, A6, A8, V8	ŠKODA Fabia, Octavia, Superb	
ROVER 475	VOLVO S60, S80, V70	
SEAT Toledo II 5S, Leon, Alhambra, Cordoba (od 2002), Ibiza (od 2002)	VW Beetle, Bora, Golf IV, Caddy, Corrado 5S, Golf III 5S, Golf V, Passat 5S, Polo (od 2002)	

F M12x1,25 matice kuželové sedlo Kat. č. 01 355		
DAEWOO (CHEVROLET) Matiz	OPEL Agila	
NISSAN Almera, Alemra Tino, Micra, Sunny, Primera, Maxima	SUBARU všechny modely	
	SUZUKI všechny modely	

G M12x1,5 matice kuželové sedlo Kat. č. 01 356		
DAEWOO (CHEVROLET) Kalos, Nubira	HYUNDAI Accent, Atos, Elantra, Lantra, Matrix, Sonata, Santa Fe, Getz	ROVER všechny modely kromě MFG
FORD Fiesta, KA, Escort/Orion po 7/90, Focus, Puma, Mondeo, Scorpio, Sierra, Probe, Focus C-MAX, Fusion	KIA Sephia, Shuma, Carens, Carnival	TOYOTA Corolla, Yaris, Carina II, Celica, Avensis, Camry, Previa, RAV4
HONDA Civic, Accord, Prelude, CRV, HRV	MAZDA 121, 323, 626, MX-3, MX-5, MX-6, Premacy, Xedos	VOLVO 940, 960, S40, V40
	MITSUBISHI Carisma, Colt, Galant, Space Wagon, Pajero	ISUZU všechny modely
		CHRYSLER všechny modely kromě PT-Cruiser a Cherokee

Tabulka použití (podle typů aut)

typ vozu	typ šroubů
BMW	řada 3, 5, 7, 8, M3, M5, Z3
CITROEN	Saxo, Xsara, ZX, Berlingo, BX, C5, Xantia, XM
DAEWOO (CHEVROLET)	Kalos, Nubira
FIAT	Matiz
FORD	Uno, Cinquecento, Punto, Bravo, Croma, Marea, Panda, Doblo, Multipla, Stilo
FORD	Escort/Orion do 7/90
FORD	Fiesta, KA, Escort/Orion po 7/90
FORD	Focus, Puma, Mondeo, Scorpio
FORD	Sierra, Probe, Focus C-MAX, Fusion
HONDA	Civic, Accord, Prelude, CRV, HRV
HYUNDAI	Accent, Atos, Elantra, Lantra
HYUNDAI	Matrix, Sonata, Santa Fe, Getz
CHRYSLER	všechny modely
CHRYSLER	kromě PT-Cruiser a Cherokee
ISUZU	všechny modely
KIA	Sephia, Shuma, Carens, Carnival
LADA	1200, 1300, 1500, 1600
LADA	Samara, 2110, 2111
MAZDA	121, 323, 626, MX-3, MX-5
MAZDA	MX-6, Premacy, Xedos
MITSUBISHI	Carisma, Colt, Galant
MITSUBISHI	Space Wagon, Pajero
NISSAN	Almera, Alemra Tino, Micra
NISSAN	Sunny, Primera, Maxima
OPEL	Corsa, Tigra, Astra, Calibra
OPEL	Vectra, Zafira, Omega, Senator
OPEL	Agila
PEUGEOT	106, 206, 306, 307, 309, 406
PEUGEOT	Partner, 604, 607
RENAULT	Clio, Kangoo, R5, R9, R19, R21
RENAULT	R31, Twingo, Megane, Laguna II
RENAULT	Laguna, Safrane, Scenic
ROVER	475
ROVER	všechny modely kromě MFG
SEAT	Ibiza I do 8/1993
SEAT	Ibiza (do 2002), Cordoba (do 2002)
SEAT	Arosa, Ibiza II od 9/93, Cordoba
SEAT	Inca, Toledo I
SEAT	Toledo II 5S, Leon, Alhambra
SEAT	Cordoba (od 2002), Ibiza (od 2002)
SUBARU	všechny modely
SUZUKI	všechny modely
ŠKODA	Favorit (do 1992), Forman (do 1992)
ŠKODA	Forman Pick-up (do 1992)
ŠKODA	Favorit (od 1993), Forman (od 1993)
ŠKODA	Forman Pick-up (od 1993)
ŠKODA	Felicia, Felicia Pick-up
ŠKODA	Fabia, Octavia, Superb
TOYOTA	Corolla, Yaris, Carina II, Celica
TOYOTA	Avensis, Camry, Previa, RAV4
VOLVO	440, 460, 480
VOLVO	S60, S80, V70
VOLVO	940, 960, S40, V40
VW	Caddy, Corrado 4S, Derby, Jetta
VW	Lupo, Golf I a II, Golf III 4S
VW	Scirocco, Passat 4S, Polo (94-01)
VW	Beetle, Bora, Golf IV, Caddy
VW	Corrado 5S, Golf III 5S, Golf V
VW	Passat 5S, Polo (od 2002)

- Pojistné šrouby (matice) kol ochraňují kola před demontáží běžným nářadím.
- Sada 4 kusy, montuje se vždy pouze jeden pojistný šroub na jedno kolo.
- Použitelné pro slitinové i ocelové disky.
- Vysoká torzní nosnost umožňující dotažení standardním utahovacím momentem 120 Nm.
- Dostatečná povrchová tvrdost, zamezující vymačkání zámku častější montáží a demontáží.
- Kvalitní povrchová úprava zajišťující dlouhodobě elegantní vzhled.
- Délka těla šroubu - dáno typem vozu a značkou a typem kola či příp. přítomností podložek pod kola, ideální je zjistit délku změřením originál šroubu s tolerancí 2 mm, šroub / matka by měl držet min. na 5 otáčkách (závitěch), zároveň však nesmí svou přílišnou délkou kolidovat s dalšími prvky nápravy (paky bubnových brzd apod.).
- POZOR - tuningové disky mohou mít jiné rozměry šroubů.
- Tabulka je pouze orientační, nutno ověřit v dokumentaci vozu, jaký typ šroubu je vhodný pro daný vůz a kolo.

